

## Alarm Osobisty PA-2B



• przód



• tył



• zawleczka bezpiecznika z karabinczykiem

### W zestawie

- syrena pulsacyjna 130 dB
- bateria 9V
- zawleczka bezpiecznika z karabinczykiem

### Wymiana baterii

Wciśnij każdy klip i delikatnie unieś pokrywę.

Włóż jedną baterię alkaliczną o napięciu 9 volt, zgodnie z polaryzacją. Ostrożnie załóż pokrywę, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. W celu zabezpieczenia pokrywy należy ją dokręcić dwiema śrubkami, znajdującymi się w zestawie.

### Używanie urządzenia

W celu włączenia urządzenia, wyciągnij zawleczkę z paskiem. Aktywuje to alarm i latarkę. Należy włożyć zawleczkę z odwrotem, aby wyłączyć alarm.

Alarm można również wykorzystać do zabezpieczenia np. torebki. Wystarczy włożyć urządzenie do środka, a pasek

owinąć wokół nadgarstka, zapiąć do paska lub do kieszeni.

### Używanie latarki

W celu włączenia latarki należy delikatnie nacisnąć i przytrzymać niewielki guzik, znajdujący się po lewej stronie, na bocznej ścianie. Żeby wyłączyć oświetlenie należy zwolnić przycisk.

Klips na pasek (zdejmowanie i zakładanie)

Przekręć śrubę w lewo, tak aby wyżłobienie było równoległe ułożone względem dłuższej ścianki.

W celu założenia, staw w jednej linii śrubę i otwór na nią, a następnie włóż śrubę i przekręć ją w prawo.

### Uwaga!

Jeżeli syrena zostanie włączona w pobliżu ucha, może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Trzymać z daleka od dzieci i zwierząt.